

Trať: Bánovecká spojka						
Organizácia riadiaca dopravu		Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)				
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)						
Centrum riadenia dopravy DOT						
Návestný systém		Úroveň 0				
Smer		Hatalov odb. – Bánovce nad Ondavou odb.				
Trakčná sústava		= 3 kV				
Rozchod		1 435 mm				
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť		40 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť		400 m				
Začiatok trate: Hatalov odb.			Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.			
1	2	3	4	5	6	7
Hatalov odb.	0,000	2Pr	40			= 43,425 km TTP: 104 A
PZS 2Z	0,224				III.	k. Bánov. n. O. = 32,291 km TTP: 103 A
Bánovce nad Ondavou odb.	0,878					

Trať: Bánovecká spojka						
Smer		Bánovce nad Ondavou odb. – Hatalov odb.				
Začiatok trate: Hatalov odb.			Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.			
1	2	3	4	5	6	7
Bánovce nad Ondavou odb.	0,878	2Pr	40			= 32,291 km TTP: 103 A
PZS 2Z	0,224				III.	k. Bánov. n. O. = 43,425 km TTP: 104 A
Hatalov odb.	0,000					

Trať: Bánovecká spojka											
Normatív dĺžky nákladných vlakov				630 m							
Normatív dĺžky osobných vlakov				m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD							
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Hatalov odb.						Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hatalov odb.			8	7	-	3	Z				
Bánovce nad Ondavou odb.				-	-	3	Z				

1	2	3
190066	Hatalov odb.	1
190058	Bánovce nad Ondavou odb.	Bánovce nad Ondavou odb.

Trať: Bánovecká spojka			
Začiatok trate: Hatalov odb.		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.	
1	2	3	4
Hatalov odb. - Bánovce nad Ondavou odb.	D4	1,2,3	Skupina 2,3 povolená okrem 6 – nápravových HDV

Trať: Bánovecká spojka		
Obrys vozidla:	GC / 1 – VM	
8-miestny kód trate:		
Priechodný prierez:	Pp C / 1 – SM	
Profil intermodálnej dopravy:		
Začiatok trate: Hatalov odb.	Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stúpanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40												
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰		do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': **Bánovecká spojka**

Smer jazdy: **Bánovce n. O. odb – Hatalov odb**

Bánovce n. O. odb	7	0	17	18	24	28										
Hatalov odb																

Smer jazdy: **Hatalov odb – Bánovce n. O. odb**

Hatalov odb	0	7	17	18	18	19										
Bánovce n. O. odb																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.