

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
120 A	1	1,2,5,7	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
120 B	1	1,2,3,5	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
120 A	2	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1193/2006-O410
120 A	3	1	1.10.2007	Ing. Kolej		2235/2007-O410
120 B	3	1	1.10.2007	Ing. Kolej		2235/2007-O410
120 A	4	1,2,4,5,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
120 B	4	1,2,4,5,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 120

Pre trate:

- A Szob MÁV – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica
- B Komárom MÁV – Komárno – Nové Zámky

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Szob MÁV – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica						
Smer	Štúrovo – Bratislava hlavná stanica					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz					
Rozchod	1435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Štúrovo št. hr. – Štúrovo – Sládkovičovo 120 km/h Sládkovičovo – Senec 140 km/h Senec – Bratislava hl. st. 120 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	1 000 m					
Začiatok trate: Štátna hranica MR/SR	Koniec trate: Bratislava hlavná stanica					
1	2	3	4	5	6	7
Štúrovo št. hr.	203,394	2 Pr				
	203,300	#	120			
Vypnite prúd	202,920	#				
n.p. s.st. Chľaba	202,855	#			n.st. MÁV	
n.p. s.st. Chľaba	202,755	#			n.st. Štúrovo	
Zapnite prúd	202,690	#				
(Pískajte)	202,130	#			m=201,921	
Chľaba zast.	201,572	#				
(Pískajte)	200,972	#			m=200,755	
PZS 2Z	198,990	#			III. k.K.n/H DK	
PZS 2Z	197,958	#			m k.K.n/H DK	
L	197,160	#				
	196,943	#	100		žel. zvršok	
2 Kamenica nad Hronom	196,303	1 Pr				
	195,650	#	120			
(Pískajte)	195,648	#			m=195,439	
(Pískajte)	194,751	#			m=194,468	

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	193,351	#				m=193,144
(Pískajte)	192,038	#				m=191,833
KL	190,851	1KL	1 Pr			
(Pískajte)	190,813	#				m=190,607
Vypnite prúd	190,770	#				
n.p. n.st. Štúrovo	190,685	#				
n.p. n.st. Štúrovo	190,615	#				
Zapnite prúd	190,540	#				
	190,418	#	60			∩
3 Štúrovo	189,584	3VZ				
	188,900	X	100	100		žel.zvršok
	188,200	X	120	120		
Lc2f	187,903	X				
	Lc1f	X				
3 Štúrovo tranzitná skupina	187,350	X				
PZS 2	185,363	X			ú	k.Š.T.S. DK
2-1851	185,100	X				
PZS 2Z	184,323	X			III.	k.Š.T.S. DK
(Pískajte)	184,172	X				m=183,969
L	183,968	X				
PZM	183,559	X			m	Mužla St.1
2 Mužľa	183,068	2 Pr				
	PZM	#			m	Zv 179
	Zv 179	#				
	L	#				
		#	100			žel. zvršok
	PZS 1Z	#			II.	k.Gbel.St.1
2 Gbelce	175,232	#				
	174,707	#	120			

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	172,510	2 Pr				m=172,299
(Pískajte)	171,473	#				m=171,269
Nová Vieska zast.	171,155	#				
(Pískajte)	166,761	#				m=166,545
L	166,275	#				
Vypnite prúd	166,225	#				
n.p. s.st. Strekov	166,141	#				n.st. Štúrovo
n.p. s.st. Strekov	166,065	#				n.st. N. Zámky
Zapnite prúd	166,045	#				
PZS 1Z	165,802	#			ú	k. Strekov St.1
2 Strekov	165,420	#				
(Pískajte)	161,071	#				m=160,865
L	158,842	#				
PZS 1Z	158,626	#			III.	k. Pribeta St. 1
2 Pribeta	157,881	#				
PZS 1Z	157,462	#			ú	k. Pribeta St. 2
L	152,770	#				
	152,562	#	100			žel. zvršok
PZS 1Z	152,250	#			II.	k. D.n/Ž St.1
2 Dvory nad Žitavou	151,854	3 Pr				
PZS 1Z	151,389	X			ú	k. D.n/Ž St.2
	151,184	X	120	120		
(Pískajte)	150,401	X				m=150,193, platí len pre 2. traťovú koľaj
	148,400	X	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z	147,088	X			III.	k. N.Z. DK

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	146,587	3 Pr			m	k.N.Z. DK
2L	146,442	X				
3 Nové Zámky	145,385	3VZ				
Vypnite prúd	143,740	X				
n.p. n.st. Nové Zámky	143,705	X				
n.p. n.st. Nové Zámky	143,610	X				
Zapnite prúd	143,590	X				
	143,568	X	120	120		
2-1425	1-1425	142,461	X			
2-1413	1-1413	141,203	X			
PZS 2		140,971	X		ú	k. Palár. DK
2-1401	1-1401	139,943	X			
Ľudovítov zast.		139,092	X			
PZS 2Z		139,083	X		m	k. Palári. DK
2-1389	1-1389	138,860	X			
2-1377	1-1377	137,558	X			
2L	1L	136,342	X			
PZS 2Z		135,919	X		III.	k. Palári. DK
3 Palárikovo		135,401	X			VZ 1,2,3,4
PZS 2Z		134,825	X		ú	k. Palári. DK
2-1331	1-1331	133,143	X			
PZS 2		132,690	X		ú	k. Tvrdo. DK
2L	1L	131,716	X			
		131,424	X	100	100	žel. zvršok
PZS 2		131,265	X		ú	k. Tvrdo. DK
3 Tvrdošovec		130,720	X			
PZS 2Z		130,404	X		m	k. Tvrdo. DK
		130,063	X	120	120	

1	2	3	4	5	6	7
2-1285	1-1285	128,398	3VZ			
Vypnite prúd		127,430	X			
n.p. s.st. Jatov		127,340	X			n.st. N. Zámky
n.p. s.st. Jatov		127,260	X			n.st. Galanta
Zapnite prúd		127,160	X			
PZS 2Z		126,790	X		III.	k. Tvrdo. DK
Jatov zast.		126,774	X			
2-1267	1-1267	126,659	X			
(Pískajte)		126,081	X			m=125,876
2-1253	1-1253	125,300	X			
(Pískajte)		125,286	X			m=125,080
PZS 2Z		124,001	X		m	k. Tvrdo. DK
2-1235	1-1235	123,450	X			
2-1219	1-1219	121,861	X			
		120,494	X	100	100	na žel.zvršok
2L	1L	120,750	X			
3 Trnovec nad Váhom		119,623	X			VZ 1,2,3,4
PZS 2Z		119,251	X		m	k. T.n/V DK
		118,783	X	120	120	
PZS 2Z		118,763	X		III.	k. T.n/V DK
2-1181	1-1181	118,100	X			
(Pískajte)		116,539	X			m=116,334
(Pískajte)		116,276	X			m=116,072
2-1163	1-1163	116,210	X			
PZS 2Z		115,803	X		III.	k. Šafa DK
2L	1L	115,202	X			
		114,868	X	100	100	žel. zvršok
PZS 2Z		114,666	X		III.	k. Šafa DK

1	2	3	4	5	6	7
3 Šafa		114,339	3VZ			
		113,660	X	120	120	
2-1123	1-1123	112,350	X			
2-1109	1-1109	110,800	X			
PZS 2		109,883	X			ú k. Šafa DK
2-1095	1-1095	109,450	X			
(Pískajte)		109,257	X			
PZS 2Z		108,966	X		III.	k. Šafa DK
Topolnica zast.		108,923	X			
2-1079	1-1079	107,870	X			
PZS 2		107,074	X			ú k. Galanta DK
2-1065	1-1065	106,550	X			
2-1053	1-1053	105,270	X			
2L	1L	104,264	X			
		103,908	X	100	100	žel. zvršok
3 Galanta		103,060	X			VZ 1,2,3,4
		102,658	X	120	120	
Vypnite prúd		102,620	X			
n.p. n.st. Galanta		102,574	X			
n.p. n.st. Galanta		102,493	X			
Zapnite prúd		102,475	X			
PZS 2Z		102,288	X		II.	k. Galanta Dk
PZS 2		101,566	X		III.	k. Galanta DK
2-1013	1-1013	101,183	X			
2-997	1-997	99,680	X			
2-983	1-983	98,300	X			
2L	1L	97,256	X			
PZS 2Z		97,198	X		III.	k. Sládkov. DK

1	2	3	4	5	6	7		
3	Sládkovičovo	96,870	3VZ	100	100		žel. zvršok	
		96,116	X				VZ 1,2,3	
		95,635	X	140	140			zmena tr.rých.
		PZS 2Z	95,617	X			III.	k. Sládkov. DK
		2-945	1-945	94,380	X			
		2-931	1-931	93,000	X			
		2-915	1-915	91,550	X			
		2-901	1-901	90,100	X			
		PZS 2Z		89,546	X		III.	k. Senec DK
		Pusté Úľany zast.		89,543	X			
		2-887	1-887	88,620	X			
		2-873	1-873	87,330	X			
		2-861	1-861	86,000	X			
		PZS 2		84,850	X		III.	k. Senec DK
		2-847	1-847	84,660	X			
		2-833	1-833	83,250	X			
		Réca zast.		82,898	X			
		PZS 2Z		82,831	X		m	
		2-819	1-819	81,900	X			
		2L		80,864	X			
3	Senec	1L	80,568	X	100	100	žel. zvršok	
		79,773	X				VZ 1,2,3,4	
		PZS 2Z	79,330	X			III.	k. Senec DK
		79,220	X	120	120			zmena tr.rých.
		Vypnite prúd	79,160	X				
		n.p. s.st. Senec	79,140	X				n.st. Galanta
n.p. s.st. Senec	79,060	X				n.st. Bratislava Vinohrady		

1	2	3	4	5	6	7			
	Zapnite prúd	79,040	3VZ						
	2-779	1-779	77,770	X					
	2-765	1-765	76,500	X					
	PZS 2Z		75,814	X		III.	k. Bernolák.DK		
	Veľký Biel zast.		75,802	X					
	2-751	1-751	75,100	X					
	2-737	1-737	73,720	X					
	Indikátor horúcobežnosti		73,595	X			2.tr.koľaj Bratisl. Vajnory		
	2L	1L	72,670	X					
	PZS 2Z		72,544	X		III.	k. Bernolák.DK		
			72,425	X	100	100	žel. zvršok		
3	Bernolákovo		71,539	X			VZ 1,2,4		
		PZS 2Z	71,364	X			III.	k. Bernolák.DK	
			71,204	X	120	120			
		PZS 2Z	70,746	X			m	k. Bernolák.DK	
		PZS 2	70,111	X			m	k. Bernolák.DK	
		2-699	1-699	69,800	X				
		2-685	1-685	68,485	X				
		(Pískajte)		68,448	X			m	
		PZS 2		68,435	X			ú	k. Bernolák.DK
		Ivánka pri Dunaji zast.		68,024	X				
		PZS 2Z		68,006	X			m	k. Bernolák.DK
		2-669	1-669	66,850	X				
		(Pískajte)		66,386	X			m	
		2L	1L	65,786	X				
(Pískajte)		65,465	X			m			

1	2	3	4	5	6	7
	65,160	3VZ	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z	64,889	X			m	k. Ba.Vajn. DK
3 Bratislava-Vajnory	64,032	X				VZ 1,2 Obsluha z Ba.vých
	63,500	X	120	120		
2-627	62,695	X				
PZS 2	62,327	X			m	k. Ba.Vajn. DK
2-617	61,580	X				
2VL	60,532	X				
Vypnite prúd	60,450	X				
n.p. n.st. Bratislava Vinohrady	60,350	X				
n.p. n.st. Bratislava Vinohrady	60,250	X				
Zapnite prúd	60,220	X				
	60,100	X	100	100		žel. zvršok
Odb Močiar	59,755	X				VZ 1,2 Obsluha z Ba.vých
	59,700	X	120	120		
2-595	59,540	X				
2-585	58,405	X				
Bratislava Vinohrady zast.	58,350	X				
2-569	56,775	X				
	56,580	X	100	100		∩
	55,252	X	30	30		žel. zvršok
2L	55,244	X				
3 Bratislava hlavná stanica	54,364	3VZ				VZ1,2,4,6,810, 14,16,1820,22, 1a,1b1c,1d,1f, 2a,2c,2f,6a,6b 6c,8a,8b,8c10 b,22a V32- 35,V37 V47-48
	52,907		100			prev

Trať: Szob MÁV – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica						
Smer		Bratislava hl. st. – Štúrovo				
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.		Koniec trate: Bratislava hlavná stanica				
1	2	3	4	5	6	7
	52,907		30			žel. zvršok
3 Bratislava hlavná stanica	54,364	3VZ				VZ1,2,4,6,810, 14,16,1820,22, 1a,1b1c,1d,1f, 2a,2c,2f,6a,6b 6c,8a,8b,8c10 b,22a V32- 35,V37 V47-48
	55,252	X	100	100		∩
	56,580	X	120	120		
1-556	2-556	55,600	X			
1-568	2-568	56,775	X			
Bratislava Vinohrady zast.		58,350	X			
1-584		58,472	X			
	2-586	58,600	X			
1HS	2HS	59,592	X			
		59,700	X	100	100	žel. zvršok
3 Odb Močiar	59,755	X				VZ 1,2 Obsluha z Ba.vých.
	60,100	X	120	120		
Vypnite prúd	60,150	X				
n.p. n.st. Bratislava Vinohrady	60,250	X				
n.p. n.st. Bratislava Vinohrady	60,350	X				
Zapnite prúd	60,405	X				
1-606	2-606	60,532	X			
1-622	2-622	62,170	X			
PZS 2	62,327	X			m	k. Ba.Vajn. DK

1	2	3	4	5	6	7
S	2S	63,215	3VZ			
		63,500	X	100	100	žel. zvršok
3 Bratislava-Vajnory		64,032	X			VZ 1,2 Obsluha z Ba.vých
PZS 2Z		64,889	X		m	k. Ba.Vajn. DK
		65,230	X	120	120	
(Pískajte)		65,255	X		m	
(Pískajte)		66,161	X		m	
1-664	2-664	66,490	X			
(Pískajte)		67,870	X		m	
PZS 2Z		68,006	X		m	k. Bernolák.DK
Ivánka pri Dunaji zast.		68,024	X			
1-680		68,115	X			
	2-680	68,157	X			
PZS 2		68,435	X		ú	k. Bernolák.DK
1-698	2-698	69,800	X			
PZS 2		70,111	X		m	k. Bernolák.DK
PZS 2Z		70,746	X		m	k. Bernolák.DK
1S	2S	70,980	X			
		71,204	X	100	100	žel. zvršok
PZS 3Z		71,364	X		III.	k. Bernolák.DK
3 Bernolákovo		71,539	X			VZ 1,2,4
		72,425	X	120	120	
PZS 2Z		72,544	X		III.	k. Bernolák.DK
1-736	2-736	73,720	X			
1-750	2-750	75,100	X			
Veľký Biel zast.		75,802	X			
PZS 2Z		75,814	X		III.	k. Bernolák.DK

1	2	3	4	5	6	7
1-764	2-764	76,500	3VZ			
1-778	2-778	77,770	X			
1S	2S	78,820	X			
Vypnite prúd		78,990	X			
n.p. s.st. Senec		79,060	X			n.st. Ba Vinoh.
n.p. s.st. Senec		79,140	X			n.st. Galanta
Zapnite prúd		79,160	X			
		79,220	X	100	100	žel. zvršok
PZS 2Z		79,330	X		III.	k. Senec DK
3 Senec		79,773	X			VZ 1,2,3,4
		80,568	X	140	140	zmena tr.rychl.
1-818	2-818	81,900	X			
PZS 2Z		82,831	X		m	k. Senec DK
Réca zast.		82,898	X			
1-832	2-832	83,250	X			
1-846	2-846	84,660	X			
PZS 2		84,850	X		III.	k. Senec DK
1-860	2-860	86,000	X			
1-872	2-872	87,330	X			
1-886	2-886	88,620	X			
Pusté Uľany zast.		89,543	X			
PZS 2Z		89,546	X		III.	k. Senec DK
1-900	2-900	90,100	X			
1-916	2-916	91,550	X			
1-930	2-930	93,000	X			
1-944	2-944	94,380	X			
1S	2S	95,450	X			

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	95,617	3VZ			III.	k. Sládkov. DK
	95,635	X	100	100		žel. zvršok
3 Sládkovičovo	96,116	X				VZ 1,2,3
	96,870	X	120	120		zmena tr.rých.
PZS 2Z	97,198	X			III.	k. Sládkov. DK
1-982	2-982	X				
1-996	2-996	X				
1-1012	2-1012	X				
PZS 2	101,568	X			III.	k. Galanta DK
1S	2S	X				
PZS 2Z	102,288	X			II.	k. Galanta DK
Vypnite prúd	102,400	X				
n.p. n.st. Galanta	102,493	X				
n.p. n.st. Galanta	102,574	X				
Zapnite prúd	102,620	X				
	102,658	X	100	100		žel. zvršok
3 Galanta	103,060	X				VZ 1,2,3,4
	103,908	X	120	120		
1-1052	2-1052	X				
1-1064	2-1064	X				
PZS 2	107,074	X			ú	k. Galanta DK
1-1078	2-1078	X				
(Pískajte)	108,841	X				
Topoľnica zast.	108,923	X				
PZS 2Z	108,966	X			III.	k. Šaľa DK
1-1094	2-1094	X				
PZS 2	109,883	X			ú	
1-1108	2-1108	X				

1	2	3	4	5	6	7
1-1122	2-1122	112,350	3VZ			
1S	2S	113,355	X			
		113,660	X	100	100	žel. zvršok
3 Šaľa		114,339	X			
PZS 2Z		114,666	X			III. k. Šaľa DK
		114,868	X	120	120	
PZS 2Z		115,803	X			III. k. Šaľa DK
1-1162	2-1162	116,210	X			
1-1174	2-1174	117,449	X			
PZS 2Z		118,763	X			III. k. Tr.n/V DK
		118,783	X	100	100	∩ a žel.zvršok
1S	2-S	118,945	X			
PZS 2Z		119,251	X			m k. Tr.n/V DK
3 Trnovec nad Váhom		119,623	X			VZ 1,2,3,4
		120,494	X	120	120	
1-1218	2-1218	121,861	X			
1-1234	2-1234	123,450	X			
PZS 2Z		124,001	X			m k. Tvrđ. DK
1-1252	2-1252	125,300	X			
Jatov zast.		126,774	X			
PZS 2Z		126,790	X			III. k. Tvrđ. DK
1-1270	2-1270	127,044	X			
Vypnite prúd		127,160	X			
n.p. s.st. Jatov		127,260	X			n.st. Galanta
n.p. s.st. Jatov		127,340	X			n.st. N. Zámky
Zapnite prúd		127,430	X			
1-1284	2-1284	128,398	X			
1S	2S	129,815	X			

1	2	3	4	5	6	7
	130,063	3VZ	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z	130,404	X			m	k. Tvrđ. DK
PZS 2	131,265	X			ú	k. Tvrđ. DK
3 Tvrđošovce	130,720	X				
	131,424	X	120	120		
PZS 2	132,690	X			ú	k. Tvrđ. DK
1-1330	2-1330	133,143	X			
1S	2S	134,565	X			
PZS 2Z		134,825	X		ú	k. Pal. DK
3 Palárikovo		135,401	X			VZ 1,2,3,4
PZS 2Z		135,919	X		III.	k. Pal. DK
1-1376	2-1376	137,558	X			
1-1386	2-1386	138,594	X			
PZS 2Z		139,083	X		m	k. Pal. DK
Ludovítov zast.		139,092	X			
1-1400	2-1400	139,943	X			
PZS 2		140,971	X		ú	k. Pal. DK
1-1412	2-1412	141,203	X			
1-1424	2-1424	142,461	X			
1S	2S	143,461	X			
		143,568	X	100	100	žel. zvršok
Vypnite prúd		143,590	X			
n.p. n.st. Nové Zámky		143,610	X			
n.p. n.st. Nové Zámky		143,705	X			
Zapnite prúd		143,740	X			
3 Nové Zámky		145,385	3 Pr			
PZS 2Z		146,587	X		m	k. N.Z. DK
PZS 2Z		147,088	X		III.	k. N.Z. DK

1	2	3	4	5	6	7
	148,400	X	120	120		
<i>(Pískajte)</i>	149,985	X				m=150,193, platí len pre 2. traťovú koľaj
S	2S	150,970	X			
		151,184	X	100	100	žel. zvršok
PZS 1Z		151,389	X		ú	k. D.n/Ž St.2
2 Dvory nad Žitavou		151,854	2 Pr			
PZS 1Z		152,250	#		II.	k. D.n/Ž St.1
		152,562	#	120		
S		157,080	#			
PZS 1Z		157,462	#		ú	k. Prib. St.2
2 Pribeta		157,881	#			
PZS 1Z		158,626	#		III.	k. Prib. St.1
<i>(Pískajte)</i>		160,659	#			m=160,865
S		164,560	#			
2 Strekov		165,420	#			
PZS 1Z		165,802	#		ú	k. Stre. St.1
Vypnite prúd		166,045	#			
n.p. s.st. Strekov		166,065	#			n.st. N. Zámky
n.p. s.st. Strekov		166,141	#			n.st. Štúrovo
Zapnite prúd		166,225	#			
<i>(Pískajte)</i>		166,329	#			m=166,545
<i>(Pískajte)</i>		171,065	#			m=171,269
Nová Vieska zast.		171,155	#			
<i>(Pískajte)</i>		172,059	#			m=172,299
<i>(Pískajte)</i>		174,270	#			m=174,480
S		174,435	#			
		174,707	#	100		

1	2	3	4	5	6	7
2	Gbelce	175,232	2 Pr			žel. zvršok
	PZS 1Z	175,445	#		II.	k. Gbel. St.1
		175,940	#	120		
	Zv 179	179,278	#			
	PZM	179,292	#		m	Zv 179
	S	182,240	#			
2	Mužľa	183,068	3VZ			
	PZM	183,559	X		m	Mužľa St.1
	PZS 2Z	184,323	X		III.	k. Š.tr.sk.. DK
	1-1844	2-1844	184,488	X		
	PZS 2	185,363	X		ú	k. Š.tr.sk. DK
	1S	2S	185,546	X		
3	Štúrovo tranzitná skupina	187,350	X			
		188,200	X	100	100	žel. zvršok
	Sc1f	Sc2f	188,617	X		
		188,900	X	60	60	∩
3	Štúrovo	189,584	1 Pr			
	(Pískajte)	190,401	#			m=190,607
		190,418	#	120		
	Vypnite prúd	190,540	#			
	n.p. n.st. Štúrovo	190,615	#			
	n.p. n.st. Štúrovo	190,685	#			
	Zapnite prúd	190,770	#			
	(Pískajte)	191,628	#			m=191,833
	(Pískajte)	192,937	#			m=193,144
	(Pískajte)	194,185	#			m=194,468
	(Pískajte)	195,230	#			m=195,439

1	2	3	4	5	6	7
	1S	2S	195,402	1 Pr		
			195,650	#	100	žel. zvršok
2	Kamenica nad Hronom		196,303	2 Pr		
			196,943	#	120	
	PZS 2Z		197,958	#		m k. K.n/H.
	PZS 2Z		198,990	#		III. k. K.n/H.
	(Pískajte)		200,539	#		m=200,755
	(Pískajte)		201,712	#		m=201,921
	Chľaba zast.		201,572	#		
	Vypnite prúd		202,690	#		
	n.p. s.st. Chľaba		202,755	#		n.st. Štúrovo
	n.p. s.st. Chľaba		202,855	#		n.st. MÁV
	Zapnite prúd		202,920	#		
	Štúrovo št. hr.		203,394	#		

Trať: Szob MÁV – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		700 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		ZUGFUNK 2000 (Kapsch)									
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.						Koniec trate: Bratislava hl. st.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Štúrovo št. hr.				1	-						
Kamenica nad Hronom	782/830	-		4	1	2					
Štúrovo	870/690	Z	8	3	0	2					
Mužla	795/739			2	0	2		KZ			
Gbelce	928/846			3	0	2		KZ			
Strekov	727/743			2	1	2		KZ			
Pribeta	910/842			0	3	2		KZ			
Dvory nad Žitavou	956/819			1	2	2		KZ			
Nové Zámky	512/384			1	2	2		KZ		157,925	
Palárikovo	814/782			2	2	2		KZ			
Tvrdošovce	848/896			1	2	2		KZ			
Trnovec nad Váhom	902/801			4	1	2		KZ			
Šaľa	771/812			1	4	2		KZ			
Galanta	859/859			1	0	2		KZ	C18	157,650	VOS
Sládkovičovo	835/908			3	1	2		KZ			
Senec	811/878			1	0	2		KZ			
Bernolákovo	742/730			3	0	2		KZ			
Bratislava-Vajnory	903/1000			8	3	2		KZ			
Bratislava hlavná stanica	646/637	K		-	3	2			C18	158,075	

Trať: Szob MÁV – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica										
VLA KOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:					
0940 Szob MÁV - Štúrovo					(0942 + 0944)					
0941 Štúrovo - Szob MÁV					(0945 + 0943)					
Štúrovo - Nové Zámky					0952					
Nové Zámky - Štúrovo					0953					
0990 Nové Zámky - Bratislava-Vajnory					(0992 + 0994 + 0996)					
0991 Bratislava-Vajnory - Nové Zámky					(0997 + 0995 + 0993)					
Bratislava-Vajnory - Bratislava hl. st.					1002					
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory					1003					
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1003 Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory										
1002 Bratislava-Vajnory - Bratislava hl. st.										
0997 Bratislava-Vajnory - Galanta										
0996 Galanta - Bratislava-Vajnory										
1	2	3	4	5						
132068	Bratislava hl.st.	54,4		Bratislava hl.st						
	Odb Močiar	59,8	5,4	6	Odb Močiar					
132167	Bratislava-Vajnory	64,0	4,2	10	4	Bratislava-Vajnory				
132464	Bernolákovo	71,5	7,5	18	12	8	Bernolákovo			
132761	Senec	79,8	8,3	26	20	16	8	Senec		
132969	Sládkovičovo	96,1	16,3	42	36	32	24	16	Sládkovičovo	
133264	Galanta	103,1	7,0	49	43	39	31	23	7	Galanta
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0995 Galanta – Palárikovo										
0994 Palárikovo – Galanta										
0993 Palárikovo - Nové Zámky										
0992 Nové Zámky - Palárikovo										
1	2	3	4	5						
133264	Galanta	103,1		Galanta						
133363	Šaľa	114,3	11,2	11	Šaľa					
133868	Trnovec nad Váhom	119,6	5,3	17	6	Trnovec nad Váhom				
134064	Tvrdošovce	130,7	11,1	28	17	11	Tvrdošovce			
134163	Palárikovo	135,4	4,7	32	21	15	4	Palárikovo		
134361	Nové Zámky	145,4	10,0	42	31	25	14	10	Nové Zámky	

VLA KOVÉ ÚSEKY: 0953 Nové Zámky - Štúrovo													
0952 Štúrovo - Nové Zámky													
0945 Štúrovo - Štúrovo štátna hranica													
0944 Štúrovo štátna hranica – Štúrovo													
0943 Štúrovo št. hr. - Szob MÁV													
0942 Szob MÁV – Štúrovo št. hr.													
1	2	3	4	5									
134361	Nové Zámky	145,4		Nové Zámky									
134460	Dvory nad Žitavou	151,9	6,5	6	Dvory nad Žitavou								
134569	Pribeta	157,9	6,0	12	6	Pribeta							
134668	Strekov	165,4	7,5	20	14	8	Strekov						
134866	Gbelce	175,2	9,8	30	24	18	10	Gbelce					
135160	Mužla	183,1	7,9	38	32	26	18	8	Mužla				
	Štúrovo tranz.sk.	187,3	4,2	42	36	30	22	12	4	Štúrovo tranz.sk.			
135269	Štúrovo	189,6	2,3	44	38	32	24	14	6	2	Štúrovo		
165068	Kamenica nad Hronom	196,3	6,7	51	45	39	31	21	13	9	7	Kamenica n. Hronom	
887	Štúrovo št. hr.	203,4	7,1	58	52	46	38	28	20	16	14	7	Štúrovo hr.
	Szob MÁV	204,1	0,7	59	53	47	39	29	21	17	15	8	1

Trať: Szob MÁV - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica			
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.		Koniec trate: Bratislava hlavná stanica	
1	2	3	4
Štúrovo št. hr. – Nové Zámky	D3	1,2,3	
Nové Zámky - Bratislava hlavná stanica	D4	1,2,3	

Trať: Szob MÁV – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica				
Obrys vozidla:	GB	/ NM ŽSR (k. č. 1 zastávka BA Vinohrady) / 0 – VM (k. č. 2 a zostávajúca trať k. č. 1)		
Priechodný prierez:	Pp B	/ Pz / 0 - SM		
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.		Koniec trate: Bratislava hlavná stanica		
1		2	3	
Kamenica nad Hronom	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa 1650 mm	
Štúrovo	koľ. č. 9e	L	nakladacia rampa 1650 mm	
	koľ. č. 9f	L	nakladacia rampa 1680 mm	
	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa 1650 mm	
	koľ. č. 52a	P	nakladacia rampa 1720 mm	
	koľ. č. 210	P	nakladacia rampa 1650 mm	
Gbelce	koľ. č. 4	P	osv. stožiar č. 27 2140 mm	
	koľ. č. 4	P	osvetľovací stožiar č. 51, 49, 47 2150 mm	
	koľ. č. 4	L	osvetľovací stožiar č. 3, 2190 mm	
	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa, 1680 mm	
	medzi koľ. 1 a 2	P	odchod. návěstidlo 2160 mm	
	medzi koľ. 1 a 2	P	odchod. návěstidlo 2110 mm	
	medzi koľ. č. 4 a 6	P	odchod. návěstidlo 2170 mm	
	Strekov	koľ. č. 1	P	osvetľovací stožiar č. 42, 36, 28, 2100 mm
		koľ. č. 2	L	osvetľovací stožiar č. 42, 2150 mm
koľ. č. 2		P	osvetľovací stožiar č. 27, 2140 mm	
koľ. č. 3		L	osvetľovací stožiar č. 28, 2150 mm	
koľ. č. 4		P	osvetľovací stožiar č. 43, 2100 mm	
koľ. č. 6		P	nakladacia rampa 1680 mm	
Pribeta	koľ. č. 4	L	vodný žeriav 2190 mm	
	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa 1650 mm	
Tvrdošovce	koľ. č. 5	P	osvetľovací stožiar, 2160 mm	
Galanta	koľ. č. 1	L	vodný žeriav 2160 mm	
	koľ. č. 3	L	rozhlasový stožiar 2170 mm	
	koľ. č. 5	L	vodný žeriav 2090 mm	
	koľ. č. 1	P	vodný žeriav 2140 mm	
	koľ. č. 5	P	rozhlasový stožiar 2120 mm	
	koľ. č. 7	P	rebrík vodného žer. 2190 mm	
	koľ. č. 9	P	rozhlasový stožiar 2150 mm	
	koľ. č. 12	P	nakladacia rampa 1600 mm	

1		2	3	
Sládkovičovo	koľ. č. 3	P	osvetľovací stožiar č. 24-2150 mm	
	koľ. č. 4	P	rozhlas č. 10 2180 mm	
	koľ. č. 8b	P	nakladacia rampa 1700 mm	
traťová koľ. č. 2 km 90,626		P	zábradlie 1920 mm	
Senec	koľ. č. 11	L	nakladacia rampa 1640 mm	
	koľ. č. 4	L	vodný žeriav 2020 mm	
	koľ. č. 9 (9-11)	L	obrysnica 2100 mm	
	koľ. č. 1	L	rozhlas R1 2140 mm	
	koľ. č. 9 (7-9)	P	obrysnica 2150 mm	
	koľ. č. 3	P	2140/650 - 1400 mm	
	koľ. č. 2	P	vodný žeriav 2100 mm	
	koľ. č. 4 km 80,282	P	návěstidlo Se 4 2180 mm	
	traťová koľ. č. 1 v km 68,245		L	zábradlie mosta
	traťová koľ. č. 1 v km 65,465		L	zábradlie mosta
Bratislava Vajnory	koľ. č. 4	L	vodný žeriav	
	koľ. č. 302	L	rozhlas R8, rozhl. stožiar	
	koľ. č. 5	P	rebrík vodného žeriavu	
traťová koľ. č. 2 v km 62,603		P	zábradlie mosta	
traťová koľ. č. 1 v km 62,603		L	zábradlie mosta	
traťová koľ. č. 1 a č. 2 v km 58,380 - 55,000		L P	vzdialenosť osi koľají 3850 mm	
traťová koľ. č. 1 v km 56,623		L	zábradlie mosta	
traťová koľ. č. 1 v km 55,970		L	zábradlie mosta	
traťová koľ. č. 1 v km 55,780		L	zábradlie mosta	
traťová koľ. č. 1 v km 55,247		L	základ lávky	
Bratislava hl. stanica	koľ. č. 10	L	vodný žeriav	
	koľ. č. 1 km 54,460 - 54,503	L	nástupište	
	koľ. č. 1 km 54,545 - 54,725	L	nástupište	
	koľ. č. 4 km 54,245 - 54,520	L	nástupište	
	koľ. č. 14 km 54,245 - 54,510	L	nástupište	
	koľ. č. 18 km 54,245 - 54,435	L	nástupište	
	koľ. č. 10 km 54,245 - 54,510	P	nástupište	
koľ. č. 16 km 54,245 - 54,430	P	nástupište		

Údaj platí od Dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																		
		Stanovená rýchlosť v km/h																		
		30		40		60		80		90		100		110		120		140		
		Druh vozňov a počet náprav																		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰		do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 13	14 15	16 17	18 19	20 21										

Trat': Szob MÁV – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Smer jazdy: Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Štúrovo	0	3	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-		
Strekov	3	2	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	-	96	-		
Pribeta	2	2	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	-	95	-		
Tvrdošovce	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-		
Tmovec n. V.	4	4	6	6	10	10	19	22	37	43	49	57	63	74	80	-	97	-		
Šaľa	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-		
Galanta	1	1	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	-	93	-		
Sládkovičovo	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-	134	-
Senec	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-		
Bernolákovo	3	3	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	-	96	-		
Odb Močiar	0	7	9	9	13	13	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-		
Bratislava hl.st.																				

Smer jazdy: Bratislava hlavná stanica – Štúrovo

Bratislava hl.st.	7	0	9	9	13	13	22	26	40	49	52	64	67	81	84	-	103	-		
Odb Močiar	3	3	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	-	96	-		
Bernolákovo	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	-	93	-		
Senec	2	0	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	-	95	-	137	-
Sládkovičovo	1	1	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	-	93	-		
Šaľa	4	4	6	6	10	10	19	22	37	43	49	57	63	74	80	-	97	-		
Tmovec n. V.	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	-	93	-		
Tvrdošovce	2	2	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	-	95	-		
Palárikovo	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-		
Nové Zámky	1	2	6	6	8	8	16	18	33	36	45	50	59	66	75	-	93	-		
Dvory n. Žit.	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	-	92	-		
Pribeta	2	3	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	-	95	-		
Strekov	3	0	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	-	96	-		
Gbelce	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	-	93	-		
Mužla	3	0	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	-	96	-		
Štúrovo																				

Ustanovenia miestneho významu

Dopravne **Bratislava-Vajnory** a **Odb Močiar** sú diaľkovo obsluhované zo ŽST Bratislava východ.

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú neutrálnym poľom napájacích a spínacích staníc vždy so stiahnutým zberačom!

Štúrovo

Nakoľko trakčné vedenie koľají č. 2 - 6 a trakčné vedenie ostatných koľají párnej skupiny sú napájané z dvoch napájačov z n.st. Štúrovo, musia sa sťahovať zberače aj pri jazde cez spojky medzi uvedenými skupinami koľají: km 190,170 (výh. 9a,b-15a,b ÚD č. 4; výh. 9a,b-22a,b ÚD č. 5; výh. 12-15a,b ÚD č. 6), km 189,120 (výh. 46-56 ÚD č. 72), km 188,980 (výh. 64-66a,b ÚD č. 89), km 187,760 (výh. 68-69 ÚD č. 92), km 187,800 (výh. 305-306 ÚD č. 94).

Koľaje č.402, 406, 8-22, 26-36 majú trakčné vedenie jednotlivito vypínateľné a skratovateľné za účelom výkonu komerčných, colných, technických prehliadok. Pred vypínateľnými časťami sú po oboch stranách vytvorené v trakčnom vedení uzemnené neutrálne polia, prechádzané so stiahnutým zberačmi a kryté návěstidlami pre elektrickú prevádzku Zdvihnite zberač a Stiahnite zberač.

Bratislava hlavná stanica

Nakoľko trakčné vedenie koľají č. 6 a koľají č. 8-10 párnej skupiny sú napájané z dvoch napájačov z n.st. Bratislava Vinohrady, musia sa sťahovať zberače aj pri jazde cez spojky medzi 6 a 8 koľajou: km 54,770 (výh. 8-15 ÚD č. 5; výh. 9a,b-14 ÚD č. 6), km 54,640 (výh. 22-28 ÚD č. 14), km 53,760 (výh. 55-58 ÚD č. 24; výh. 56a,b-57 ÚD č. 25).

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Bratislava-Vajnory – Bratislava hl. st. 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie.

Trat'ové úseky, kde je možné vykonať technicko-bezpečnostné skúšky dráhových vozidiel pri prekročení trat'ovej rýchlosti

Senec – Sládkovičovo prvá trat'ová koľaj km 80,5 – 95,6 max 160 km/h

Pre vykonanie TBS DV, je potrebné požiadať odbor 410 GR ŽSR o inštradačnú v ktorej budú určené podmienky pre vykonanie TBS a fakturáciu nákladov vzniknutých konaním TBS. Podmienky pre vykonanie TBS, pri ktorých bude potrebné prekročiť trat'ovú rýchlosť určí odbor 430 GR ŽSR.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Nové Zámky	L 506 - 509	506, 507, 508, 509

D. Hlavné návěstidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje (okrem prípadov, keď sa použije návěstné upozornovadlo)

Stanica, výhybňa	Návěstidlo	Umiestnenie	Poznámky
Bratislava hl. st.	Lc18	vľavo	na konzole