


Železničná stanica P r i e v i d z a



← smer Nitrianske Pravno

↑ smer Chrenovec

→ smer Prievidza nákladná stanica

Začiatok

Začiatok

Koniec

St.I

St.II

St.3

PrL
km 30,034

Se1

DK

Sc101

LCH101

PrSCH
km 0,135

PrLCH101

PrS

Vk1

Vk2

Vk3

vlečka DE-S-PE

101a

101

SCH

km 0,430

km 0,381

km 28,093

km 27,538

1,904

km 1,401

km 1,005

km 0,869

km 0,781

km 0,430

km 0,381

km 28,093

km 28,144

km 27,930

km 27,800

km 27,588